定期的なお手入れのお願い

透流水をご愛飲頂きまして誠にありがとうございます。
透流水は採水地直送で、新鮮な状態でお届けしております。
安心･安全にお飲みいただけるよう、サーバー自体にも定期的なお手入れをお願い申し上げます。

サーバーについて

現在弊社では数種類のウォーターサーバーを出荷しております。
当チラシは**型番:B19A･SB19A(下写真デザインのウォーターサーバー)用のお手入れマニュアル**です。

お手入れをして頂くのは下記の３箇所です。
手順に従ってお手入れを行ってください。

▶裏面へ

A トップカバー
ボトルとサーバー本体の接続部分です

B 注ぎ口
お水(お湯)が出る部分です。

C 受け皿
お水(お湯)の受け皿の部分です

クローバーシリーズ
B19A･SB19A

日々のお手入れ

お手入れの目安:毎日

汚れが溜まりやすい箇所のお手入れです。
簡単に拭き取り･洗浄ができますので、毎日のお手入れを心がけてください。

※注ぎ口のお手入れにあたり
注ぎ口に触れた際に、残っていたお湯が付着する可能性があります。火傷(やけど)をしないよう十分に注意してください。

B 注ぎ口

清潔な布またはキッチンペーパー等で表面に付着した汚れを拭き取ってください。
アルコール系衛生剤で消毒すると、より衛生的です。
※出水口には触れないでください。

C 受け皿

水アカが溜まりやすい部分です。
簡単に取り外しできます。
スポンジ等を使って台所用中性洗剤で洗ってください。
乾いた柔らかな布で水気をよく拭き取ってください。

透流水の追加注文はネット注文が便利です

法人契約のお客様

個人契約のお客様

写光レンタル販売株式会社
〒152-0011 東京都目黒区原町2-6-17 2F
☎ 0120-980-758 0120-972-857
http://www.syakourental.com

お手入れを始める前に…

必ず次の作業を行ってから、ウォーターサーバーのお手入れを始めてください。

1 ボトルを外す

必ずボトルを外してください。

2 コンセントを抜く

安全に作業を行うため、コンセントを抜いてください。

3 水抜き

※タンク内の温水を冷やす為に、コンセントを抜いてから2時間ほど時間をおいて下さい。

①背面あるいは底面にあるドレンキャップ を外し、タンク内に溜まった水を抜いてください。
※大きめのバケツを用意してください
②レバーを押し、注ぎ口からも残りの水を抜いてください。

トップカバーのお手入れ　お手入れの目安:ボトル交換時に

下記手順は**型番:B19A・SB19Aのお手入れ方法**です。
お手入れは半年に１回程度行ってください。

A トップカバー

トップカバーをはずす

1 トップカバーを左にCLOSEからOPENへ回してください。

2 トップカバーを強く上に引っ張って取り外してください。
※内部のゴムパッキンの摩擦で外れにくなっています。

タンク内を分解する

3 トップカバー上面に付属している、エアフィルター(Ⓐ)を取り外してください。
※エアフィルターは濡らさないでください。

4 タック内のバッフル(Ⓑ)を取り外してください。上に引っ張ると外れます。▶洗浄

※赤い枠の部分に指を入れると取り外しやすいです。

洗浄する

5 エアフィルター(Ⓐ)以外の部品を、すべて水洗いしてください。
※洗剤は絶対に使用しないでください。

6 タンク内部の汚れを拭き取ってください。
※繊維の出にくい、キッチンペーパー等を使用してください。

部品を元に戻す

※設置方法に従い、再度設置してください。